

■ ■ Førerkort klasse B

Gjelder for bil med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg. Unntaket er den såkalte «campingvogn-regelen», som selvsagt gjelder for alle typer tilhengere.

■ ■ Førerkort klasse BE

Gjelder for bil i klasse B som trekker tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

■ ■ Førerkort klasse C1E

Gjelder for lett lastebil med tillatt totalvekt 3501–7500 kg og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Bilens og tilhengerens samlede tillatte totalvekt må ikke overskride 12000 kg, og tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige bilens egenvekt.

■ ■ Førerkort klasse D1E

Gjelder for minibuss (9–16 passasjerplasser) og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Minibussens og tilhengerens samlede tillatte totalvekt må ikke overskride 12 000 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må heller ikke overskride minibussens egenvekt.

■ ■ Bilens begrensninger

Selv om du etter førerkortreglene kan trekke tilhengeren med klasse B, kan trekkingen likevel være ulovlig. I bilens vognkort er det angitt en maksimal aktuell totalvekt for tilhenger som kan trekkes av bilen, og denne vektgrense må ikke overskrides uansett hvilket førerkort du har. I tillegg kan bilens vognkort også ha en maksimal tillatt vognvogtvekt, dvs. summen av bilens og tilhengerens tillatte totalvekter.

Selv om du har klasse BE, må du passe på at du ikke trekker tilhenger som har aktuell totalvekt som overskrider bilens tillatte tilhengervekt. I tillegg må du passe på den tillatte vognvogtvekten for bilen. Lignende tekniske begrensninger finner du også i trekkbilens vognkort for førerkortklassene C1E og D1E.

■ ■ Hastighetsbegrensninger

Hvis du befinner deg på veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger. Hvis du trekker tilhenger uten bremses, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t hvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer – se trafikkreglene § 13.

■ ■ Persontransport

Det er ikke tillatt å frakte personer i en tilhenger.

Du trenger ikke alltid førerkortklasse BE for å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, det kan være tilstrekkelig å ha klasse B. Vilårene er at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt, og at bilens tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt til sammen ikke må overstige 3500 kg. Tillatte totalvekter og bilens egenvekt finner du i egne rubrikker i vognkortene til bilen og tilhengeren.

■ ■



Statens vegvesen

■ ■ Klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE

Disse førerkortklassene har normalt gyldighet i 10 år. Gyldigheten står i førerkortet. Søknad om fornyelse leveres sammen med legeattest på trafikkstasjon i god tid før utløpsdato. Dersom førerkortet ikke fornyes innen fristen, vil du miste retten til å føre kjøretøy hvis denne ikke fornyes innen ett år etter førerkortklassens utløpsdato.



■ ■ Linker

På nettsidene til Norsk Caravanclub finner du en kalkulator som kan hjelpe deg med å se hvilket førerkort du trenger og hvor mye din bil med tilhenger kan trekke.

■ ■

Alle reglene om førerkort finner du på www.vegvesen.no/forekort

Regler for bil og trekking av mindre tilhenger

Sommeren nærmer seg og mange skal ut å kjøre med bil og campingvogn. Statens vegvesen har sammenfattet de viktigste regler som du må kjenne til når du skal ut å kjøre med bil og tilhenger.

FØRERKORTREGLENES BEGRENSNINGER

FORNYELSE AV FØRERKORT