

Til Fjærnlys
Til Nærlys
LSP2
LSP4
FRA BATTERI
+12V
F1
K1
K2
K3
30
85
86
CM1A-P-12V
GND
LSP5
LSP6
Fra fjernlysbryter
Fra nærlysbryter